

# COMO APAGAR EL GAS EN UNA EMERGENCIA

La válvula de apagado principal del gas esta localizada en la línea de entrada del medidor. Usa una pinza de presión o una herramienta que se adecua a la válvula para girarla un cuarto en cualquier dirección, para que quede horizontal a la tubería de entrada del gas (mira el dibujo). El gas debe ser abierto nuevamente por personal de PG&E únicamente. Por favor llama a tu agencia de PG&E local en horario laborable.



Diagrama de un medidor

